



VIVA

ACTIVITY | SPORTS | LIFESTYLE

BEDIENUNGSHANDBUCH / MANUAL

KH3



INHALTSVERZEICHNIS

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN.....	3
WICHTIGE HINWEISE ZU IHREM PRODUKT.....	4
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.....	5
TEILELISTE	6
SPEZIFIKATIONEN.....	6
SENSOR MODUL	7
APP	10
HARDWARE ANWEISUNGEN.....	12
AKKU.....	12
GEWÄHRLEISTUNGSRECHT	13

TABLE OF CONTENTS

WARRANTY TERMS.....	15
IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR PRODUCT.....	16
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	17
PARTS LIST	18
SPECIFICATIONS.....	18
SENSOR MODULE.....	19
APP	22
HARDWARE INSTRUCTIONS.....	24
BATTERY	24
WARRANTY DEVICE	25

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

WICHTIG

Nur die Originalverpackung gewährleistet einen ausreichenden Transportschutz des Gerätes und sollte deshalb mindestens in der gesetzlichen Rückgabezeit aufbewahrt werden.

Für unsere Geräte leisten wir die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.

Ersatzteilbestellungen und Reparaturaufträge richten Sie bitte unter Angabe der Kundennummer bzw. Rechnungsnummer an Ihren Händler oder direkt an uns.

Unsere Serviceadresse: <https://www.asviva.de/kontakt-formular>

Damit Ihnen unsere Service-Mitarbeiter optimal weiterhelfen können, beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise:

1. Ist ein bestimmtes Teil beschädigt?
Teilen Sie uns bitte anhand der Teileiste die genaue Teilenummer mit.
2. Liegt eine Störung beim Gerät vor?
Sollten Sie die Möglichkeit einer Videoaufnahme z.B. Handykamera haben, nehmen Sie die Störung auf und senden uns das Video- oder Bildmaterial zu.



As-STORES GmbH
Kohnacker 9a
D-41542 Dormagen

Internetadresse: <http://www.asviva.de>

WICHTIGE HINWEISE ZU IHREM PRODUKT

Danke, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben und für das damit
gebrachte Vertrauen. Um Ihnen ein einwandfreies Produkt liefern zu können, obliegen
unsere Produkte und deren Produktion einer ständigen sowie ausführlichen Qualitätskontrolle.

entge-
alle

Sollte dennoch ein Fehler auftreten, Ihnen das Produkt nicht zusagen oder sollten Sie Anmerkungen und
Vorschläge haben, so bitten wir Sie nicht zu zögern und Kontakt mit unserem Support unter [support@
as-stores.com](mailto:support@as-stores.com) aufzunehmen. Wir werden gemeinsam mit Ihnen eine Lösung finden.

WAS IST ZU BEACHTEN?

- Bitte bewahren Sie die Versandverpackung für den Zeitraum des 30-tägigen Widerrufsrechts auf.
- Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Widerrufsrechtes die Produkte nur getestet und ausprobiert werden sollten. Eine 30-tägige Nutzung der Produkte oder Fahrleistungen von über 5km (z.B. bei Fahrrädern oder Indoor Cycles) fallen nicht unter die übliche Testphase.
- Der von Ihnen erworbene Artikel wurde frei Bordsteinkante und verpackt geliefert, daher wird dieser im Falle eines Widerrufs oder eines Defekts wieder im verpackten Zustand und frei Bordsteinkante abgeholt.
- Sollten Sie keine Verpackungen mehr besitzen, so können wir Ihnen nach Absprache eine zukommen lassen (Erhalt der Verpackung und Abholung des Gerätes erfolgen nicht am selben Tag).
- Die Instandsetzung eines Produktes findet in unserem Hause statt. Ein Vor-Ort-Service ist nicht möglich.

Beispiel: Ablauf bei einem Widerruf



Beispiel: Ablauf bei einer Reparatur



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Bitte lesen Sie die Anleitung genau durch, bevor Sie mit den Zusammenbau beginnen!

- Bauen Sie das Gerät nach der Aufbauanleitung auf und verwenden Sie nur die für den Aufbau des Gerätes beigefügten gerätespezifischen Einzelteile.
- Stellen Sie sicher, dass der Sensor korrekt eingebaut ist, so dass eine Trainingsaufzeichnung per App gewährleistet werden kann.
- Bitte folgen Sie den Anleitungen des Einbaus des Sensors und der Installation.
- Generell gilt, dass Sportgeräte kein Spielzeug sind. Sie dürfen daher nur bestimmungsgemäß und von entsprechend informierten bzw. unterwiesenen Personen benutzt werden.
- Wenn Sie Schwindelgefühle, Übelkeit, Brustschmerzen oder andere anormale Symptome verspüren, stoppen Sie sofort das Training und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Personen wie Kinder, Invaliden und behinderte Menschen sollten das Gerät nur im Beisein einer weiteren Person, die eine Hilfestellung und Anleitung geben kann, benutzen.
- Trainieren Sie nie unmittelbar nach Mahlzeiten!
- Untersuchen sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf lose Bestandteile.


TEILELISTE



1x Kurzhandel mit Sensormodul



1x Kurzhandel (ohne Modul)



1x USB Ladekabel


SPEZIFIKATIONEN

Model:	IA-DB-001
Software-Plattform:	Apple iOS 9.0 oder Android 4.4 oder höher
Verbindung:	Bluetooth 4.0
Sensor:	6-axis Gyroscope Sensor
Batterie/Akku:	180mAh Lithium Batterie
Ladeanschluss:	Micro USB
Input:	5V - 1A
Abmessungen:	0,5 kg: W 58 x H 58 x L 190 cm (1PC) 0,75 kg: W 58 x H 58 x L 198cm (1PC) 1,00 kg: W 58 x H 58 x L 210 (1PC)
Material:	TPU, ABS Plastic, Sensor Module, LED Display

SENSOR MODUL

ENTNAHME DES SMART MODULS

Drücken Sie vorsichtig das kleine Loch auf der Rückseite der Hantel und nehmen Sie das Sensomodul heraus.




AKTIVIEREN DES SMART MODULS

Schließen Sie das Sensormodul, für eine Stromversorgung und Ladung, über das USB-Kabel an.

Der LED-Anzeigebildschirm wird aktiviert wenn es leuchtet.

Bitte laden Sie das Sensormodul vor dem ersten Gebrauch über 20 Minuten auf.
Stellen Sie sicher, dass der LED-Bildschirm mindestens 2 Linien/Balken Stromstärke anzeigt.

Die andere Hantel (ohne Sensormodul) kann nicht aufgeladen werden.



SENSOR MODUL

MONTAG / EINSETZEN DES SMART MODULS

Achten Sie auf die Steckplatzposition und setzen Sie das Smart-Modul wie abgebildet in die Hantel ein. Das Display leuchtet auf.



SENSOR-MODUL

STATUS-ANZEIGE

- - - - Langsam blinkend: Aufladen
(1 Linie entspricht ca. 25 % Leistung)

- - - - Linien vollständig: vollständig geladen



Schnelles Blinken: Warnung bei niedrigem Batteriestand
(verbleibende Leistung: 10 %)



Langsam blinkend: Warten auf Verbindungsaufbau mit Move it-App



Anhaltendes Leuchten: Verbunden mit Move it-App



Langsam blinkend: Aufladen
(1 Linie entspricht ca. 25 % Leistung)

TON Feedback („Di“ = Piepton)

„Di“ einmal Keine Verbindung zur Move it-App

„Di“ zweimal App erfolgreich verbunden

„Di“ dreimal Warnung bei niedrigem Batteriestand

APP

INSTALLATION MOVE-IT APP

Scannen Sie den QR-Code, um die Move It-App herunterzuladen.
Alternativ können Sie auch im Appstore oder Playstore nach Move it Fitness suchen.



KOPPELN DES GERÄTS



Hinweis:

Bitte koppeln Sie das Produkt über die App und nicht über die System-Bluetooth-Einstellung Ihres Telefons. Das aktualisierte Framework von Google kann es erforderlich machen, dass Android-Benutzer neben Bluetooth auch GPS einschalten, um eine stabile Verbindung mit dem Produkt aufrechtzuerhalten

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobilgerät ein.
2. Öffnen Sie die Move it-App und gehen Sie zu [ME] - [DEVICE Management]
wählen Sie den SMART DUMBBELL aus, folgen Sie dem Pairing-Prozess auf dem Bildschirm.



Das Gerät hat Probleme beim Koppeln oder Verbinden mit der Move It App?

Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät über genügend elektronische Leistung verfügt.
(zwei Linien sind etwa 50% Leistung)

Starten Sie Ihr Mobilgerät und / oder die Bluetooth-Funktion neu, wenn das Gerät nicht in der Lage ist, sich mit der Move It APP zu verbinden.

Rufen Sie die Move It App auf, löschen Sie das Gerät und verbinden Sie es erneut, indem Sie hier:
(„Move It“ „Me“ - „Device Management“ - „Dumbbell“) auswählen, wenn Sie das Gerät nicht verbinden können.

INSTALLATION TV VERSION

Die Move It TV APP unterstützt Smart-TVs verschiedener Hersteller.


Für Details, öffnen Sie bitte Ihr TV-Support-Center.

Suchen Sie die APP mit dem Namen „Move it“ im TV-APP Bereich, laden Sie sie herunter und installieren Sie diese.

APP

TRAINING STARTEN

- rufen Sie die Move It APP auf
- klicken Sie unten im Menü auf „Workouts“
- klicken Sie oben auf der Seite auf „Dumbbell“, um verschiedene Trainingsmodi auszuwählen.



HARDWARE ANWEISUNGEN

- Das Produkt schaltet sich automatisch ab, wenn es über 3 Minuten nicht benutzt wird.
- Es gibt keinen Netzschalter am Produkt.
Der LED-Bildschirm leuchtet automatisch auf, wenn die APP angeschlossen wird.
Das Gerät wird ausgeschaltet und geht in den Ruhezustand wenn die App „Move it“ länger als 15 Sekunden unterbrochen wird.
- Über das Sensormodul wird der untere konkave Punkt für das Produkt identifiziert.
Bitte nicht drücken, und stellen Sie sicher, dass das Sensormodul auf den linken Steckplatz ausgerichtet ist. Sie können ihn nur verwenden, wenn das Sensormodul fest im Gerätegehäuse sitzt.



HINWEIS BEI FLUGREISEN

Bitte geben Sie diese beim Gepäck an, wenn Sie die Hantel mit dem Flugzeug transportieren, da der Sensor eine besondere Struktur aufweist!

AKKU

Bitte halten Sie Abstand zu anderen drahtlosen Geräten und vermeiden Sie gegenseitige Störungen.

Laden Sie Ihren Akku nur mit dem mitgelieferten Ladegerät. Benutzen Sie auf gar keinen Fall das Ladegerät eines anderen Herstellers.

Auch dann nicht, wenn die Stecker des Ladegerätes zu Ihrem Akku passen. Der Akku kann sich in diesem Fall erhitzen, entzünden oder explodieren.

Achten Sie darauf, dass der Akku und das Ladegerät während des Ladevorganges nicht feucht oder nass werden, um elektrische Schläge und Kurzschlüsse zu vermeiden.

Überprüfen Sie den Ladezustand, wenn der Akku länger als zwei Monate nicht benutzt wird und laden Sie ihn gegebenenfalls zwischendurch nochmal nach.

Falls ein Austausch von Akku oder Ladegerät notwendig ist, verwenden Sie bitte ausschließlich Original-Ersatzteile. Sollten dennoch andere Ersatzteile oder nicht passende Zubehörteile verwendet werden, resultiert daraus ein erhöhtes Risiko durch Beschädigung und Fehlfunktionen. In solch einem Fall erlischt jeglicher Garantieanspruch auf das Produkt.

Entsorgen Sie Ihren Akku nicht im normalen Hausmüll. Beachten Sie das Batterieentsorgungsgesetz.

Bitte beachten Sie auch eventuell vorhandene Hinweise auf dem entsprechenden Aufkleber auf dem Akku oder dem Ladegerät.

Öffnen oder reparieren Sie niemals den Akku. Ein Akku mit beschädigtem Gehäuse darf nicht mehr benutzt werden. **TAUSCHEN SIE DEN AKKU SOFORT AUS.**
Kurzschluss-, Feuer- und Explosionsgefahr.

GEWÄHRLEISTUNGSRECHT

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung zum Kauf eines Produkts aus dem Hause AsVIVA.
Gemäß des zum 01. Januar 2002 geänderten europäischen Gewährleistungsrechts,
steht Ihnen eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren zu.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe der Ware durch den Fachhändler.
Zum Nachweis des Kauf- bzw. Übergabedatums heben Sie bitte die Kaufbelege wie Rechnung und Kassenzettel für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf.

Neben der grundsätzlichen 2-jährigen Gewährleistungsfrist besteht eine gesetzliche sogenannte Umkehr der Beweislast für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Übergabe des Produktes. Das bedeutet, dem Verkäufer obliegt es bei Auftreten eines Fehlers zu beweisen, dass der Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe noch nicht vorhanden war und nicht durch unsachgemäßen Gebrauch, funktionsbedingtem Verschleiß oder Missbrauch entstanden ist.

1. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf:

- alle Teile, die einem funktionsbedingten Verschleiß unterliegen, soweit es sich nicht um Produktions- oder Materialfehler handelt.
- Schäden, die durch unsachgemäße oder mangelhafte Pflege und nicht fachmännisch durchgeführte Reparaturen, Umbauten oder Austausch von Teilen entstehen,
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und höhere Gewalt entstehen.

2. Berechtigte Gewährleistungsansprüche liegen vor, wenn:

- Der reklamierte Schaden oder Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden bereits vorhanden war
- Kein natürlicher oder funktionsbedingter Verschleiß Ursache für die Abnutzung oder Veränderung des Gutes war (siehe Liste Verschleißteile unter Garantiebedingungen!)
- Der Schaden oder Fehler nicht ursächlich dadurch entstanden ist, dass kein bestimmungsgemäßer Gebrauch des Gerätes erfolgte.

Falls Sie Fragen zu Ihrem Produkt haben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter der Serviceabteilung gerne weiter (sehen Sie dazu bitte in den Gewährleistungsbestimmungen nach).

Wir wünschen Ihnen immer viel Freude!

Ihr AsVIVA Team

WARRANTY TERMS

Important!

Only the original packaging ensures adequate transport protection of the device and should therefore be kept at least in the statutory return period.

For our equipment we provide the legal warranty of 2 years.

For spare parts and repair orders, please contact your dealer or directly to AsVIVA, indicating the customer number or invoice number. Our service is available 24 hours.

Our service address: <https://www.asviva.co.uk/contact>

To ensure that our service staff can help you optimally, please consider the following procedure:

1. Is a specific part damaged

Please tell us the exact part number using the parts list.

2. Is there a fault with the unit?

Should you have the possibility of a video recording e.g. mobile phone camera, pickup the error and send us the video or picture material.



As-STORES GmbH
Kohnacker 9a
D-41542 Dormagen

Internetadresse: <http://www.asviva.de>


IMPORTANT INFO ABOUT YOUR PRODUCT

Thank you for being our valued customer. We are grateful for the confidence you have placed in us and hope we met your expectations. In order to deliver an impeccable product, all our products are subjected to a comprehensive quality control.

If nevertheless an item is defective and needs to be repaired, you do not like the product or you have any suggestions about it, please do not hesitate to contact our support team at service@asviva.de. We will find a solution for your request together.

WHAT NEEDS TO BE CONSIDERED?

- Our company issues a right of revocation for a period of 30 days. Please keep the shipping packaging during this period.
- Please note that during the right of revocation-period the products should only be tested and tried out. Using products over a period of 30 days or cover a mileage over 5km (for example bikes or indoor cycles) does not fall in the usual test phase.
- Your order was delivered packed and free curbside, therefore in case of revocation or defect it will be picked up again packaged and free curbside.
- If you have no more packaging, please contact us and after consultation we can send you one (Notice: reception of the packaging and collection of the device do not occur on the same day.
- The repair of a product takes place within our company. A local service is not possible.





IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the instructions carefully before you start the assembly!

- Assemble the device according to the assembly instructions and use only the device-specific individual parts enclosed for the assembly of the device.
- Make sure that the sensor is correctly installed so that a training recording via app can be guaranteed.
- Please follow the instructions for mounting the sensor and installation.
- As a general rule, sports equipment is not a toy. They may therefore only be used as intended and by appropriately informed or instructed persons.
- If you experience dizziness, nausea, chest pain or other abnormal symptoms, stop exercising immediately and consult your doctor.
- Persons such as children, invalids and disabled persons should use the equipment only in the presence of another person who can provide assistance and guidance.
- When adjusting adjustable parts, pay attention to the correct position. (height and speed)
- Never exercise immediately after meals!
- Inspect the unit for loose components before each use.


PART LIST



1x Dumbbell with intelligent sensor module



1x Dumbbell (Non-intelligent)



1x USB charging cable


SPECIFICATIONS

Model:	IA-DB-001
Platform:	Apple iOS 9.0 or Android 4.4 or higher
Connection:	Bluetooth 4.0
Sensor:	6-axis Gyroscope Sensor
Battery:	180mAh Lithium battery
Charging Port:	Micro USB
Input:	5V - 1A
Dimension/ Net weight:	0,5 kg: W 58 x H 58 x L 190 cm (1PC) 0,75 kg: W 58 x H 58 x L 198cm (1PC) 1,00 kg: W 58 x H 58 x L 210 (1PC)
Materials:	TPU, ABS Plastic, Sensor Module, LED Display

SENSOR MODULE

TAKE OUT THE SMART MODULE

Carefully push the small hole on the back of the dumbbell and remove the sensor module.




ACTIVE SMART MODULE

Connect the sensor module, for power supply and charging, via the USB cable.

The LED display screen is activated when it is lit.

Please charge the sensor module over 20 minutes before first use. Make sure that the LED screen shows at least 2 lines/bars of electricity power.

The other dumbbell (without sensor module) cannot be charged.




SENSOR MODULE

ASSEMBLY SMART MODULE

Pay attention to the slot position and insert the smart module into the dumbbell as shown.

The display lights up.



SENSOR-MODULE

STATUS-DISPLAY

- - - - Slowly flashing: Charging
(1 grid is about 25% power)

- - - - Last lighting: Fully charge



Fast flashing: Low battery reminding
(Remaining: 10% power)



Slowly flashing: Waiting for connecting Move it App



Last lighting: Connected Move it App



Slowly flashing: Charging
(1 grid is about 25% power)

SOUND Feedback

„Di“ once Disconnect with Move it App

„Di“ twice Connect App successfully

„Di“ three times Low battery warning

APP

INSTALLATION MOVE-IT APP

Scan the QR code to download the Move It app.

Alternatively, you can search for Move it Fitness in the Appstore or Playstore.



PAIRING THE DEVICE



Hinweis:

Please pair the product through the app and not through your phone's system Bluetooth setting. Google's updated framework may require Android users to turn on GPS in addition to Bluetooth to maintain a stable connection with the product.

1. Open the Mobile Bluetooth function.
2. Open the Move it App and bind the device by clicking [ME] - [DEVICE Management] select SMART DUMBBELL and follow the pairing process on the screen



The device is having trouble with pairing or connecting to the Move it-App?

Please make sure that the device has enough electronic power. (two lines are about 50% power)

Shut down your cell phone or Bluetooth function and restart it if the device is not able to connect to Move It APP.

Enter the Move It App, delete the device and reconnect it by clicking here:

(„Move It“ „Me“ - „Device Management“ - „Dumbbell“) if you cannot connect the device.

INSTALLATION TV VERSION

The Move It TV APP supports smart TVs from various manufacturers.


For details, please confirm your TV support center.

Search the APP named „Move it“ in the TV APP section, download and install it.

APP

TRAINING STARTEN

- Enter the Move It APP
- click on „Workouts“ at the bottom of the menu,
- click „Dumbbell“ at the top of the page to select different workout modes.



HARDWARE INSTRUCTIONS

- The product will turn off automatically if it is not used for more than 3 minutes.
- There is no power switch of the product. The LED screen will light up automatically when the APP is connected. The device will turn off and go into sleep mode when the app „Move it“ is interrupted for more than 15 seconds.
- About sensor module, it is the identification point of bottom concave point for product, please do not press it and make sure the sensor module is aligned with the left slot. You can only use it when the sensor module assembly tightly in the device case.



NOTE FOR TRAVEL BY AIR

Please check in baggage when you take dumbbell by air due to special structure of the sensor.

BATTERY

Please keep distance from other wireless devices and avoid mutual interference.

Only charge your battery with the supplied charger. Never use a charger from another manufacturer. Not even if the plugs of the charger fit your battery. The battery may heat up, ignite or explode in this case.

Make sure that the battery and the charger do not get damp or wet during the charging process to avoid electric shocks.

Check the charge status if the battery is not used for more than two months and recharge it in between if necessary.

If it is necessary to replace the battery or charger, please only use original spare parts. If other spare parts or non-matching accessories are used, there is an increased risk of damage and malfunction. In such a case, any warranty claim on the product will be voided.

Do not dispose of your battery in normal household waste. Observe the battery disposal law.

Please also observe any instructions on the corresponding sticker on the battery or charger.

Never open or repair the rechargeable battery. A battery with a damaged casing must no longer be used.

REPLACE THE BATTERY IMMEDIATELY.

Risk of short circuit, fire and explosion.

WARRANTY DEVICE

Congratulations on your decision to purchase a device from AsVIVA.

According to the European guarantee law, amended as of January 1, 2002,

You have a legal warranty period of 2 years.

The guarantee period begins with the handover of the device by the specialist dealer.

In order to prove the date of purchase or handing over, please keep the purchase documents such as the invoice and the cash note for the duration of the warranty period.

In addition to the basic two-year warranty period, there is a statutory

So-called reversal of the burden of proof for a period of 6 months after delivery of the product. This means that the seller is responsible for proving, if an error occurs,

That the defect was not present at the time of handing over and was not caused by improper use, function-related wear or abuse.

1. The warranty does not cover:

- all parts of the device which are subject to wear due to function, in so far as they are not production or material defects.
- Damage caused by improper or faulty maintenance and repairs, alterations or replacement of parts which have not been carried out by a qualified person.
- Damage caused by improper use and force majeure.

2. Authorized warranty claims are provided if:

- The claim or defect at the time of handing over to the customer already existed.
- No natural or function-related wear Cause of the wear or alteration of the goods (see list of wear parts)!
- The damage or defect is not caused by the fact that the device was not used as intended.

If you have questions about your product, our staff will help you
Service department.

We wish you lots of fun and success with your new device!

Your ASVIVA Tteam